HR

MEDICAL DIRECT

TOALETNA I TUŠ KOLICA



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RS972-45 i RS975-50

1. ŠIFRE
RS972-45 Rukohvat za kupaonicu
RS975-50 Vakum rukohvat za kupaonicu

2. UVOD
Hvala vam što ste kupili MOPEDIA rukohvat za kadu tvrtke Moretti S.p.A. Ovaj korisnički priručnik sadrži upute za pravilnu uporabu odabranog proizvoda, kao i korisne savjete za vašu sigurnost. Molimo vas da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate priručnik. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču radi savjeta i pomoći. U slučaju nedoumica, preporučujemo da kontaktirate prodavača koji će vam moći pružiti potrebnu pomoć i savjete.

NAPOMENA: Prije uporabe provjerite ima li na proizvodu oštećenja nastalih tijekom transporta i testirajte ga. Ako uočite oštećenje, nemojte koristiti proizvod. Za daljnje upute obratite se svom prodavaču.

UPOZORENJE!
• Nemojte koristiti proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
• Tvrtka Moretti S.p.A. ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice proizašle iz nepravilne uporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih preinaka na njegovoj konstrukciji.
• Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija navedenih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

3. NAMJENA
Sigurnosna ručka za kadu MOPEDIA, proizvođača Moretti, kupaonsko je pomagalo namijenjeno osobama s poteškoćama u kretanju.

OPREZ!
• Ne koristite ovaj uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
• Tvrtka Moretti S.p.A. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom uređaja ili uporabom koja odstupa od one opisane u ovom priručniku.
• Zadržavamo pravo na izmjene uređaja i ovog priručnika bez prethodne najave, u svrhu poboljšanja karakteristika.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja u promet tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini ŠTAPOVA ZA HODANJE, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.
U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:
1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe 2017/745.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to u razdoblju od najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju tvrtka Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA
UPOZORENJA!
Uvijek obratite posebnu pozornost na prisutnost pokretnih dijelova koji bi mogli uzrokovati zaglavljivanje i ozljede udova.

Prije uporabe uređaja pažljivo PROČITAJTE cijeli priručnik.
• Provjerite je li proizvod isporučen u potpunosti te ga čuvajte zapakiranog, dalje od izvora topline.
• Preporučujemo uporabu isključivo za jednog pacijenta.
• Uređaj se mora dezinficirati prije svake ponovne uporabe.
• VIJEK TRAJANJA: Ograničenje uporabe uređaja određeno je istrošenošću dijelova koji se ne mogu popraviti ili zamijeniti. Vijek trajanja ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 10 godina.
• NE dajte djeci da se igraju uređajem ili njime rukuju.
• Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan štetni događaj povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države gdje se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6. SASTAVLJANJE/RASTAVLJANJE
• Odaberite čvrst i siguran zid za postavljanje rukohvata.
• Provjerite je li bušenje zida sigurno, kako za ljude tako i za predmete u blizini.
• Postavite rukohvat na visinu koja je najprikladnija za korisnike.
• Podignite poklopac prirubnice kako biste otkrili otvor za vijak.
• Prislonite rukohvat na zid u željenom položaju i označite mjesta za vijke.
• Izbušite rupe u zidu i umetnite tiple odgovarajuće veličine (prilagođene vijcima koje koristite).
• Ponovno prislonite rukohvat na zid i umetnite vijke.
• Čvrsto pritegnite vijke.
• Na kraju, postavite poklopce preko prirubnica. Time ćete rukohvatu dati elegantan izgled i sakriti glave vijaka.

Napomena: Preporučuje se upotreba vijaka od nehrđajućeg čelika kako bi se smanjio rizik od pojave hrđe.

6.1 Sastavljanje kratke rukohvatne šipke
Kratka rukohvatna šipka isporučuje se već sastavljena.

6.2 Postavljanje rukohvatne šipke
1. Temeljito očistite površinu alkoholnom maramicom i ostavite da se osuši; provjerite stanje vakuumskih čašica. Nemojte ih koristiti ako su oštećene, napuknute ili razdvojene.
2. Podignite obje poluge; postavite rukohvatnu šipku

tako da obje vakuumske čašice čvrsto i u potpunosti prianjaju uz glatku površinu.
3. Držite jedan kraj i dlanom pritisnite jednu polugu. Trebali biste osjetiti otpor dok se vakuumska čašica zateže.
4. Provjerite je li rukohvat dobro prianjao uz površinu; u suprotnom, ponovno ga postavite.



6.3 Uklanjanje
1. Podignite svaku od dviju poluga.
2. Ako vakuum i dalje drži, prstom nježno podignite jedan rub.
3. Nemojte koristiti oštre predmete koji bi mogli oštetiti vakuumsku čašicu.
4. Poluge uvijek ostavite u podignutom položaju do sljedeće upotrebe.

6.4 Patentirani indikator vakuuma
Indikator (patentirani sustav) služi kao pokazatelj stvarnog prianjanja vakuumske čašice uz podlogu, čime se osigurava maksimalno čvrsto držanje i sigurnost tijekom upotrebe.

Napomena: Ne postavljajte preko spojeva ili linija fuga.



„ZELENA" boja označava ispravno pričvršćivanje.



U suprotnom, prikazat će se „CRVENA" oznaka, što znači da treba provjeriti površinu za montažu i ponoviti postupak pričvršćivanja.

7. KAKO KORISTITI
7.1 Kako koristiti
Ako se sigurnosna ručka za kupaonicu postavi vodoravno, ona postaje učinkovit oslonac za kretanje, primjerice pri sjedanju na WC školjku ili ustajanju s nje.

UPOZORENJE!
Nemojte se svom težinom tijela oslanjati na ručku; koristite je isključivo kao oslonac pri kretanju.

7.2 Prije korištenja
• Provjerite je li okvir oštećen kako biste osigurali sigurnu uporabu za ljude i predmete.
• Provjerite je li uređaj ispravno sastavljen.

8. ČIŠĆENJE
8.1 Čišćenje
Za uklanjanje prašine koristite samo vlažnu krpu, a za tvrdokorniju prljavštinu koristite vlažnu krpu s blagim sapunom. Prije upotrebe temeljito osušite. Nikada ne koristite vodu temperature iznad 30°C. Nikada ne koristite mlaz vode ili perilicu rublja na paru.

UPOZORENJE!
Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva za čišćenje na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih površina i hrđanje metalnih površina.

8.2 Dezinfekcija
Ako trebate dezinficirati proizvod, koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju.

UPOZORENJE!
Nikada ne koristite kiseline, lužine ili otapala poput acetona

9. JAMSTVO
Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

10. POPRAVCI
10.1 Popravak u jamstvu
Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog

proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

10.2 Popravak izvan jamstva

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

10.3 Proizvod bez nedostataka

Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.