



PRIJENOSNI OZONATOR

MODEL: INN-551



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

PRIJE UPORABE MOLIMO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆE REFERENCE.

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik s uputama, a posebno sigurnosna upozorenja i pridržavajte se istih. Ovaj priručnik čuvajte za referencu.

Ako se ne poštuju sigurnosne upute, to može prouzrokovati kvarove i jamstvo će biti poništeno, a proizvođač će se ograditi od svake odgovornosti.

UPOZORENJA

- Dijelovi pakiranja (plastične vrećice, karton, polistiren, itd.) ne smiju se ostavljati na dohvata djece jer su potencijalni izvori opasnosti i moraju se zbrinuti u skladu s važećim propisima.
- Prije uporabe provjerite da USB kabel nema vidljivih oštećenja. Ako je kabel oštećen, zamijenite ga ekvivalentnim.
- Ovaj se uređaj smije koristiti samo u svrhu za koju je dizajniran, tj. kao generator ozona za kućnu upotrebu. Bilo koja druga uporaba smatra se nesukladnom i stoga opasnom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih senzornih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnošću i korištenjem uređaja razumjeti opasnosti. Operacije čišćenja i održavanja koje provodi korisnik ne smiju izvoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i rade pod nadzorom. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Pazite da se djeca ne igraju uređajem.
- Uklonite kabel iz USB priključka kad uređaj nije u upotrebi.
- Koristite proizvod postavljajući ga samo na ravne i stabilne površine, izbjegavajte nagnute površine.
- Ne koristite uređaj na otvorenom ili u blizini kada, bazena, tuševa itd.
- Ne umetajte predmete u utor.
- Izbjegavajte dugotrajnu izloženost djece i starijih osoba izravnom protoku proizvoda.
- Ne ostavljajte uređaj dulje vrijeme izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte koristiti agresivne deterdžente za čišćenje proizvoda.
- Pazite da aparat i/ili kabel ne dođu u kontakt s užarenim površinama.
- Ovaj se uređaj smije koristiti samo u svrhu za koju je dizajniran.
- Izbjegavajte padove uređaja.
- Ne koristite proizvod ako je pao na tlo, ako postoje vidljivi znakovi oštećenja. Izbjegavajte udarce i padove.
- U slučaju kvara na uređaju, isključite ga. Ne pokušavajte to sami popraviti. Za sve popravke obratite se samo ovlaštenom centru za tehničku pomoć.
- Aparat koristite u dobro prozračenom prostoru. Tijekom uporabe, uređaj se mora držati na udaljenosti od najmanje 20 cm od zidova kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje usisnika zraka. Uređaj se ne smije stavljati odmah ispod zavjese ili slično. Ne pokrivajte uređaj pokrivačima ili slično tijekom uporabe.
- Ne stavljajte USB kabel ispod tepiha, platna ili slično. Držite kablove dalje od prolaznih područja ili tamo gdje postoji opasnost od spoticanja ili pada.
- Ne stavljajte predmete na vrh uređaja.
- Prisutnost čestica prašine ili prljavštine smanjuje vijek trajanja proizvoda.
- Preporučljivo je koristiti u suhim okruženjima, ako koristite u vlažnom okruženju, pazite da voda nikada ne dođe u kontakt s uređajem.
- Ne postavljajte generator ozona u blizini otvorenog plamena ili izvora topline.
- Za punjenje koristite utičnicu koja je lako dostupna u slučaju opasnosti
- U slučaju pada na uređaju provjerite ima li oštećenja i ako sumnjate, obratite se servisnom centru
- Uvijek koristite originalni USB kabel priložen u pakiranju.
- Ne dodirujte mokrim rukama kabel ili proizvod spojen na USB priključak.
- Za čišćenje i održavanje ili za pomicanje generatora ozona uvijek isključite generator ozona s USB priključka.
- Ne postavljajte generator ozona u tranzitna područja, gdje biste se lako mogli spotaknuti preko USB kabela i/ili prevrnuti uređaj.
- Ne okrećite generator ozona naopako.

- Ne uranjajte generator ozona u vodu ili druge tekućine.

UPOZORENJA BATERIJE

- Baterije u ovom uređaju nisu zamjenjive; ne pokušavajte otvoriti uređaj i punjač baterija;
- Nepravilna uporaba baterija može prouzročiti njihovo curenje, pregrijavanje ili eksploziju.
- Tekućina iz baterije je nagrizajuća i može biti otrovna. Može prouzročiti opekline kože i očiju, a štetno je za gutanje. Ako vam tekućina iz baterije dođe na kožu ili odjeću, odmah operite kožu vodom i obratite se liječniku.
- Bateriju morate odlagati odvojeno od ostatka proizvoda.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj

DETALJI PROIZVODA



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Ovaj uređaj ima ugrađenu bateriju. Nakon punjenja može se koristiti u svim okruženjima poput hladnjaka, kupaonice, spavaće sobe, ureda, garderobe, ormarića za cipele, automobila, za dezinfekciju i dezodoriranje.

1. Način deodorizacije: pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje da biste aktivirali radni ciklus (LED lampica će početi treptati, a uređaj će emitirati kratki «bip»), uređaj će raditi 20 minuta, a zatim 6 sati ući u stanje mirovanja, na kraju kojeg će ponovno početi raditi 20 minuta i isključiti se još 6 sati i tako dalje.

2. Način točkaste deodorizacije: držite pritisnutu tipku i pritisnite ponovno (LED svjetlo će biti mirno), uređaj će raditi 40 minuta na kraju kojih će se automatski isključiti.

3. Da biste isključili uređaj i prekinuli postavljene cikluse, pritisnite i zadržite gumb za uključivanje dvije sekunde dok se «bip» ne isključi. Pokazatelj baterije: kada je baterija prazna, LED lampica će brzo treptati (što ukazuje na potrebu za punjenjem); svjetlo će polako treptati tijekom punjenja i ostati plavo kad je potpuno napunjeno.

PAŽNJA

Korisnici se moraju pridržavati stavka 1., inače tvrtka odbija svaku odgovornost za posljedice zbog nesukladnog ponašanja.

Nakon upotrebe ovog uređaja za dezinfekciju okolnog zraka ili uklanjanje formaldehida, ozon se može razgraditi na kisik i neće ostaviti ostatke.

Ovaj je uređaj opremljen litij-baterijom koja se može puniti, a nakon punjenja preporuča se odspojiti kabel.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom tri (3) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje HR-10437

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr