

ELEKTRIČNI GRIJAČI POKRIVAČ



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: MM1934

Uputa za uporabu ELEKTRIČNI POKRIVAČ ZA GRIJANJE Model MM1934

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Provjerite odgovara li mrežni napon vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici proizvoda. Koristite samo uzemljene zidne utičnice.
- Jedinicu se ne smije čistiti, skladištiti ili prekrivati dok se potpuno ne ohladi.
- Nemojte ostavljati jedinicu bez nadzora dok radi ili je uključena u zidnu utičnicu.
- Nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel za napajanje.
- Provjerite je li prekidač za napajanje u položaju OFF prije spajanja ili isključivanja iz utičnice.
- Prilikom odspajanja jedinice iz utičnice, nikada ne vucite kabel za napajanje. Uхватите utikač i odspojite ga povlačenjem.
- Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više ako su pod nadzorom ili ga koriste prema uputama o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ga koriste prema uputama o korištenju uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Budite posebno oprezni pri radu s jedinicom u blizini djece.
- Isključite jedinicu, izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice i pustite da se ohladi prije čišćenja i nakon uporabe.
- Nemojte koristiti jedinicu ako ne radi ispravno, ili ako je pala, oštećena ili bila izložena tekućinama. Odnosite uređaj u ovlaštenu servisnu centar radi testiranja i popravka.
- Nikada nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačem. Odmah se obratite ovlaštenom servisu za popravak ili zamjenu neispravnih komponenti.
- Jedinica nije predviđena za vanjsku upotrebu.
- Jedinica je prikladna samo za kućnu upotrebu. Nije dizajnirana za komercijalni rad.
- Koristite proizvod samo za namjenu navedenu u Uputama za uporabu.
- Ne uranjajte kabel za napajanje, utikač ili jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Koristite samo pribor preporučeni od strane proizvođača.
- Nemojte sami popravljati uređaj. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Nikada nemojte spajati ovaj uređaj na timer prekidača kako biste izbjegli opasnu situaciju.
- Ovaj je uređaj namijenjen za korištenje u kućanstvu i sličnim aplikacijama kao što su kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima, seoskim kućama, od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima.
- **UPOZORENJE!** Nepoštivanje sljedećih informacija može dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine (strujni udar, opekline kože, požar). Sljedeće napomene o sigurnosti i opasnostima nisu namijenjene samo zaštitu zdravlja vas ili trećih strana, već i zaštite vašeg proizvoda. Stoga pročitajte ove sigurnosne upute i predajte ovaj priručnik prilikom prijenosa uređaja.
- Proizvod ne smiju koristiti osobe koje su neosjetljive na toplinu ili im je potrebna druga zaštita i ne mogu reagirati na pregrijavanje.
- Ovaj pokrivač za grijanje ne smije se koristiti na vrlo maloj djeci (0-3 godine) jer ne mogu reagirati na pregrijavanje.
- Ovaj pokrivač za grijanje ne smije se koristiti na maloj djeci (3-8 godina) osim ako je prekidač postavio roditelj ili nadzornik i ako dijete nije pravilno poučeno o sigurnoj uporabi proizvoda.
- Ova grijača deka nije za medicinsku (npr. bolničku) upotrebu.
- Nemojte ubadati iglu u njega.
- Nemojte koristiti ako je presavijeno.
- Nemojte ga koristiti ako je moko.
- Ovaj grijač pokrivač može se koristiti samo s prekidačem navedenim na naljepnici (SS02).
- Električna i magnetska polja grijačeg pokrivača mogu ometati rad vašeg srčanog stimulatora pod određenim uvjetima. Međutim, oni su daleko ispod granica.
- Prije uporabe ove grijače deke posavjetujte se sa svojim liječnikom ili proizvođačem vašeg pacer-makera.
- Nemojte vući za kabel, uvrtati ili lomiti kabel.
- Često provjeravajte grijači pokrivač na znakove istrošenosti ili oštećenja. U slučaju takvih znakova,

ako je grijača deka korištena nepravilno ili se više ne grije, mora se provjeriti kod proizvođača prije ponovnog uključivanja.

• Kada je pokrivač za grijanje uključen:

- ne stavljajte na njega nikakve predmete (npr. kovčeg ili košaru),
- ne postavljajte nikakav izvor topline na njega, npr. termofor, jastučić za grijanje ili sličan uređaj.
- Električne komponente u prekidaču postaju vruće kada se koristi grijači pokrivač. Stoga se preki- dač ne smije prekrivati niti stavljati na grijači pokrivač tijekom uporabe.
- Ne koristite pokrivač za grijanje na dijelovima tijela koji su upaljeni, oštećeni ili natečeni.
- Preduga uporaba može uzrokovati opekline kože.
- Nikada nemojte koristiti uređaj kao zamjenu za liječenje. U slučaju stalnih tegoba, posavjetujte se s liječnikom.
- Isključite uređaj prije spavanja.
- Nikada nemojte motati deku.
- Nikada nemojte koristiti presavijeno ili uvrnuto.
- Pokrivač se ne smije koristiti na vodenom krevetu.
- Nikada nemojte koristiti deku pod utjecajem alkohola ili lijekova.
- Nikada nemojte koristiti proizvod za grijanje prostora.
- Uređaj je samo za ljudsku upotrebu, nemojte ga koristiti na životinjama.

Nepoštivanje uputa proizvođača može prouzrokovati odbijanje jamstva.

UPOZORENJE!

Ova grijača deka služi samo za zagrijavanje ljudskog tijela. Ova grijača deka opremljena je sigurnosnim sustavom. Senzorska tehnika sprječava pregrijavanje grijaćeg pokrivača na cijeloj površini automatskim isključivanjem u slučaju kvara. Ako je sigurnosni sustav isključio grijači pokrivač, razine temperature više neće svijetliti nakon uključivanja. Pazite da grijači pokrivač ne zgužvate tijekom korištenja.

Imajte na umu da se u slučaju kvara pokrivač za grijanje više ne može koristiti iz sigurnosnih razlo- ga i mora se poslati na servis.

TEHNIČKI PODACI:

Veličina: 160 x 120 cm

Napon: 220-240 V ~ 50/60 HZ

Snaga: 120 W

DETALJI O PROIZVODU:

A Kabel za napajanje

B prekidač

C klizni prekidač za ON/OFF (uključivanje/isključivanje) i razine temperature

D utični konektor

PRIRUČNIK ZA PROIZVOD:

Pokretanje:

UPOZORENJE! Pazite da ne zgužvate ili presavijete pokrivač za grijanje tijekom uporabe.

• Najprije spojite sklopku na jedinicu postavljanjem utikača.

• Zatim stavite pokrivač za grijanje na krevet.

• Utaknite mrežni utikač u zidnu utičnicu.

Uključivanje:

1. Položite deku na madrac ili na krevet. Kabel daljinskog upravljača trebao bi biti smješten pored deke.

2. Provjerite je li prekidač u položaju "0" = isključeno (status prekidača je prikazan u prozoru iznad prekidača). Kabel uvijek stavite pored kreveta, dalje od prozora i drugih mokrih mjesta.

3. Za uključivanje grijaćeg pokrivača, postavite klizač ON/OFF i razine temperature na 1, 2 ili 3 razinu.

Kada je uključen, razina temperature svijetli.

Postavka temperature do 50 °C:

0: ISKLJUČENO

1: Minimalna temperatura

2: Srednja temperatura

3: Maksimalna temperatura

4. Ako ne koristite deku, prvo postavite prekidač na "0". Zatim isključite uređaj iz utičnice tako da izvučete kabel iz utičnice.

UPOZORENJE! Držite dekicu rasklopljenu cijelo vrijeme dok je koristite!

Zaštita od pregrijavanja:

Električni pokrivač je zaštićen od pregrijavanja. Pokrivač je zaštićen od pregrijavanja ili kvara kom- ponente, komponente pokrivača će se automatski isključiti čim senzor otkrije pregrijavanje.

UPOZORENJE!

Ako grijaču deku koristite nekoliko sati, preporučamo da na prekidaču postavite najnižu temperaturu kako biste izbjegli pregrijavanje zagrijanih dijelova tijela i moguće opekline kože.

Automatsko isključivanje:

Ovaj grijači pokrivač se automatski isključuje.

Automatizacija zaustavlja prijenos topline nakon cca. 180 minuta. Prikaz razine temperature tada će treptati. Ako želite ponovno aktivirati grijači pokrivač, prvo postavite prekidač za ON/OFF (uključivanje/isključivanje) i temperaturu na "0" (OFF). Deku možete ponovno aktivirati nakon otprilike 5 sekundi.

Isključivanje:

Da biste isključili grijači pokrivač, postavite klizač ON/OFF i razine temperature na "0" (ISKLJUČENO). Temperaturni koraci više nisu osvijetljeni.

BILJEŠKA:

Kada ne koristite pokrivač za grijanje, postavite klizni prekidač za ON/OFF i razinu temperature na "0" (OFF) i izvucite kabel za napajanje. Zatim odvojite utikač i prekidač od grijaćeg pokrivača.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

UPOZORENJE! Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz struje. Zatim odvojite utikač i prekidač od grijaćeg pokrivača. U suprotnom, jedinica se može oštetiti.

• Prekidač nikada ne smije doći u dodir s vodom ili drugim tekućinama. U suprotnom se može oštetiti. Koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice za čišćenje prekidača. Nemojte koristiti kemij-ska ili abrazivna sredstva za čišćenje.

• Imajte na umu da se pokrivač za grijanje ne smije kemijski čistiti, prešati, strojno sušiti, kvariti ili glačati. U suprotnom, jedinica se može oštetiti. Pokrivač za grijanje može se prati ručno na maksimalno 30 °C Upotrijebite blagi deterdžent i dozirajte prema uputama proizvođača.

• Imajte na umu da nije dobro prečesto prati pokrivač za grijanje. Stoga perite uređaj do 10 puta tijekom cijelog njegovog vijeka trajanja. Odmah nakon pranja, izvucite vlažnu deku za zagrijavanje u izvornu veličinu i oblik i ostavite je da se osuši na užetu za rublje.

• Nemojte koristiti štupaljke za rublje ili slično za pričvršćivanje grijaće deke na užu za sušenje rublja. U suprotnom se proizvod može oštetiti.

• Ponovno spojite sklopku na grijači pokrivač tek kada su i utični konektor i grijači pokrivač potpuno suhi. U suprotnom, jedinica se može oštetiti.

• Nikada ne uključujte uređaj na kako biste ga osušili! U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr