



DIGITALNA VAGA ZA KOFERE I PRTLJAGU

innoliving
easy tech, easy life

MODEL: INN-128

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uklonite zaštitnu trakicu s baterije

Uključite vagu.

Omotajte traku oko rukohvata na prtljazi i podignite je od tla.

Očitajte izmjerenu težinu.



Potrebna je zamijeniti bateriju

Uređaj je preopterećen

Digitalna vaga za prtljagu

Lako čitljiv LCD ekran

Kapacitet: 40 kg

Korak mjerenje: 50 g

Mjerne jedinice: kg / lb / oz

Jednostavan sustav vezanja

Automatsko isključivanje

Indikator sobne temperature

Napajanje: 1baterija CR2032 (uključena)

Odabir mjerne jedinice

Uključite vagu, kada se na ekranu pokaže »8888«, pritisnite tipku »ON/OFF« za odabir mjerne jedinici

Održavanje

Vagu čistite mekom i suhom krpom, ne dozvolite da voda ili vlaga uđu u uređaj. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Vagu ne popravljajte sami već se obratite ovlaštenom servisu. U slučaju da sami otklanjate kvar jamstvo Vam naknadno neće biti priznato. Uređaj čuvajte na suhom, čistom mjestu dalje od izvora topline i direktnog sunčevog svjetla jer može postati nepouzdan i davati krive podatke o težini.

Upozorenje

Uređaj se može koristiti samo u onu svrhu u koju je konstruiran, ova vaga namijenjena je kućnoj uporabi, svako korištenje u druge svrhe može biti opasno. Dijelovi pakiranja ovog uređaja mogu biti opasni za djecu, molimo Vas da ih pohranite dalje od dohvata djece ili propisno zbrinete u otpad. Ovu vagu ne treba koristiti u komercijalnom transportu niti njena mjerenja koristiti za izračune naknada temeljene na težini robe.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom PET (5) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE: PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr